

BAB IV. LOAD DARI DTM 350

Buka program Translit pada komputer anda
Pilih Transfer from data recorder to PC

Pada pilihan Data Recorder pilih DTM 350
Data format pilih Nikon Koordinat
Job name, sama dengan apa yang disimpan pada alat ukur
Directories, folder penyimpanan
Ok Enter

Sehingga akan Muncul
Prepare the nikon Total Station Tranfer, jangan di ok kalo pada alat belum siap

Menu
Comms
Download Format Nikon Enter
Data koordinat Enter
Enter Enter Sehingga muncul Conection Cabel
Pastikan kabel sudah terpasang dengan baik

Press Ok pada PC kemudian Enter pada alat DTM 350
Tunggu sampai pengiriman data selesai Enter

Pada alat DTM 350 press Esc jika data yang di alat tidak
dihapus
Enter jika data yang ada di alat dihapus

Buka di Excel
Cari file yang akan dibuka Ok
Sehingga akan muncul
Tab Semi Colom Comma
Space Other

Aktifkan pada pilihan Tab, Space dan Comma Finish

Format yang muncul dalam format Excel Pada kolom Excel

- A merupakan no urut penembakan
- B koordinat Y
- C koordinat X
- D Elevasi
- E kode (nama patok)

Hapus Kolom A dan sisipkan Kolom untuk string. Bedakan String untuk patok, dan data detail
progres dan save as .csv